

# Индикаторы аварийных сигналов

## AN1440, AN1220, BS1030

Сигналы тревоги на локальном уровне имеют неоценимое значение для оповещения персонала в чистом помещении о том, что критические параметры выходят за пределы. Накладная панель из нержавеющей стали и легко очищаемая поверхность позволяют устанавливать дисплеи в помещениях с высокими требованиями, предоставляя немедленное получение информации. Яркая красная лампа оповещает о несоответствии одного или более параметров. Звуковой сигнал оповещает о появлении нового состояния сигнала и звучит до тех пор, пока его не заглушат кнопкой 'mute'. Это означает, что пользователи знают о возможности проблемы на самых ранних сроках и могут предпринять все необходимые меры, не выходя из помещения.

Модульная установка индикатора сигналов AN1220 имеет красную и зеленую лампочки, звуковой оповещатель и кнопку отключения звука. Она используется только для оповещения при наличии сигнала.

Модульная установка дисплея сообщений сигналов AN1440 имеет 4-строчный, 40-символьный буквенно-цифровой дисплей, в качестве дополнения к техническим средствам на AN1220 и используется для указания более точной информации о сигнале, включая значение подсчета частиц, которое вызвало появление этого сигнала. Обе модульные установки могут управлять внешним опциональным сигнальным «маячком», который устанавливается либо на потолке, либо на стене.

### Спецификация дисплея AN1440

- 4 строки, по 40 символов, отображают значения локальных параметров, которые вызвали сигнал
- Высокоинтенсивные красный и зеленый светодиоды указывают на выход параметров за пределы или же на их нахождение в пределах нормы.
- Встроенный аудиоприбор оповещает о появлении новых сигналов.
- Кнопка Mute отключает звук
- Корпус: Передняя панель из нержавеющей стали 316 и коробка из оцинкованной стали
- Габариты передней панели: Ш. 285 мм, В. 200 мм
- Габариты задней коробки: Ш. 250 мм, В. 160 мм, Гл. 35 мм
- Поддача питания: от 18 VDC до 36 VDC, 5 W
- Интерфейс: RS485, двухжильный, многоканальный, поддерживает до 32 индикаторов (смесь AN1440 и AN1220)
- Управляет сигнальным «маячком» BS1030 для внешней индикации сигналов

### Индикатор сигналов AN1220

- Высокоинтенсивные красный и зеленый светодиоды указывают на выход параметров за пределы или же на их нахождение в пределах нормы.
- Встроенный аудиоприбор оповещает о появлении новых сигналов.
- Кнопка Mute отключает звук.
- Корпус: Передняя панель из нержавеющей стали 316 и задняя коробка ABS
- Габариты передней панели: Ш. 145 мм, В. 85 мм, Гл. 3 мм
- Габариты задней коробки: Ш. 135 мм, В. 73 мм (требуется отверстие), Гл. 40 мм
- Поддача питания: от 18 VDC до 36 VDC, 2 W
- Интерфейс: RS485, двухжильный, многоканальный, поддерживает до 32 индикаторов (смесь AN1440 и AN1220)
- Управляет сигнальным «маячком» BS1030 (башенный индикатор) для внешней индикации сигналов

